

Samlesæt til Poca III

A Hovedskot.

nr.

BB skot skrues og støbes fast	a 1
SB skot skrues og støbes fast	a 2
Døråbningen skal være 55 cm	
Kortbord faststøbes	a 3
Dørarme fastlimes og	a 4
passes sammen m. karme for lem v. nedgang til lemme	a 5 6 7
bruges det stykke der skæres ud af kortbordet 38 x 55 cm	
2 døre	(2) a 8
1 forkantlister monteres senere	a 9
Dørtrin	a 10
Forkant lem	a 11
Slagliste til dør	a 12

B Pantry.

Forramme m. låger, skuffer og endestykke	(7) b 1
Dørk med revler	(2) b 2
Mellemskot med revler	(2) b 3
Endeskot med revler	(2) b 4
2 Skillerum med revler	(3) b 5
2 Hylder m. lister og hyldebærer til faststøbning	(3) b 6
2 Forkantlister til hylder	b 7
Skuffelister	b 8
Dørk under styrepult m. lister	(3) b 9
2 Lemme og 1 faststykke over vask	b 10
3 Dæklistre v. endeskot	b 11

Styrepult og forkant på kortbord kan nu monteres.

Husk at Pantryet skal kunne løftes op for eftersyn af motor.

C Cockpit.

Bord med ben og faststykke	(3) c 1
2 Sæder m. liste som skal sidde på undersiden for at forhindre udkridning	(3) c 2
Dørk	c 3
Dørk	c 4
Dørk	c 5
Hylde	c 6
Forkant	c 7

D Forkahyt.

Forskot m. lem og lister	(3) d 1
Forhylde	d 2
SB Sidehylde	d 3
BB Sidehylde	d 4
SB mellemskot monteres sammen med hylder	d 25
3 Knæ under hver hylde nr. 5 agterst	(2) d 5 6 7
3 Hylder m. lister SB ved nedgang	(4) d 8
Forkantlister til Hylder og Mellemskot	d 9
Forkantlister til SB og BB Hylder	d 10
Forkantlister til Forhylde	d 11
2 Ryglæn med 4 revler	(3) d 12
Endestykker for ryglæn faststøbes	(2) d 13
Dørk	d 14
Forskot under køje	d 15
Kistebænkesæder	d 17 18 19
Lister til hylder og ryglæn	d 20
Midterstykke til loft	d 21
Loftsplader	(2) d 22
Forkant på Kistebænke	d 23